

# HOVEDTASTATUR



## Slå på/av Strømmen

1. Strøm på



2. Strøm av



(hold nede i 3 sek)

## Valg av Idrettsgren

1. Velg idrettsgren



2. Bekrefte



3. Velge regel/varighet



4. Bekrefte



## Lagnavn (gjelder kun Master Alfa serien)


1. Navn for hjemmelag



2. Bekrefte



3. Navn for bortelag



4. Bekrefte



## Spilletid

1. Starte klokken



2. Stoppe klokken



## Starte ny kamp

1. Starte ny kamp med samme varighet som forige kamp.



(hold nede i 3 sek) Klokken viser nå 0 :00, og er klar til kamp

2. Starte ny kamp med annen varighet, eller annen idrett.




( hold nede i 3 sek), velg idrett ved hjelp av



, bekreft med



Velg regel/varighet med



, bekreft med



Klokken viser 0 :00, og er klar til kamp.

## Horn


1. Aktivisere horn



Hornet er på så lenge tasten holdes nede


## Scoring (ikke aktiv hvis tastatur nr. 2 er tilkoblet)

1. Legge til scoring




## Timeout

1. Gi timeout



## Feil/utvisninger (ikke aktiv hvis tastatur nr. 2 er tilkoblet)

1. Tildele feil eller utvisninger.



Ved utvisning utover 2 minutter, trykkes + tasten gjentatte ganger.




(Klokken må stoppes før utvisning kan tildeles)

## Korrigerere

1. Aktivisere korrigeringsmodus



2. Trykk på tilhørende tast for spilletdata som skal korrigeres :

→  Tilbake til forrige periode

→  Redusere scoringer

→  Fjerne lagfeil

→  Fjerne timeout

3. Avslutte korrigeringsmodus



## Neste periode

1. Gå direkte til neste periode



## Innsetting av klokketid

1. Vise klokketid



2. Aktivisere korrigeringsmodus



3. Endre tiden



4. Avslutt korrigeringsmodus



## Endre regler/spilletid


1. Velg idrettsgren og regel, og bekreft slik at klokken viser 0 :00, og er klar til kamp.

2. Apne meny for konfigurering



(hold nede i 3 sek)

3. Modifisere parametre



4. Bekrefter og avslutter konfigurering



Endringene som blir gjort, blir lagret i den gjeldende forhåndsinnstillingen.